

# Hof van Capelle - Bediening Voordeur v1.2

**De voordeur mag uitsluitend op de volgende manieren geopend worden:**

1. Met de sleutelschakelaar(foto 2) aan de buitenzijde
2. Met de drukknop(foto 3) aan de binnenzijde
3. Met het bedienpaneel(foto 4) op de deurdranger
4. Met de drukknop op de intercom bij een ieder in de gang.

**Het is dus niet toegestaan om de deur open te houden/zetten met een steen, wig, doos, hout en dergelijke.**



De deurdranger(foto 1) zit aan de linker bovenzijde van de deur, net onder de noodverlichtingsarmatuur. Aan de rechterzijde van de deurdranger zit een bedienpaneel. De linker schakelaar op de deurdranger is de aan en uit schakelaar, voornamelijk bedoeld bij werkzaamheden aan de deurdranger zelf. De rechter schakelaar stelt de manier van werken in van de deurdranger.

- 0: Deur dicht en uit en gaat niet open met de sleutelschakelaar en drukknop (middenstand)
- I: Deur staat in de normale bedrijfstoestand. Alles functioneert nu. (beneden indrukken)
- II: Deur staat in de altijd open stand. Handig bij verhuizen. (boven indrukken)

**LET OP:** Aan de linkerzijde van de deurdranger zit ook een schakelaar. Deze zet de deurdranger helemaal uit. De hoofdschakelaar dus...

**Dit document is bedoeld voor alle bewoners en bezoekers.**